


ANALOG MODULAR SYSTEM A-100

A-128 Fixed Filter Bank

Anschlusspunkte für Einzelausgänge Terminals for single outputs



- = Anschlusspunkt ohne Abschwächer (Endanschlag des jeweiligen Potentiometers)
Terminal without attenuator (end terminal of the corresponding potentiometer)
- = Anschlusspunkt mit Abschwächer (Mittelabgriff/Schleifer des jeweiligen Potentiometers)
Terminal with attenuator (slider terminal of the corresponding potentiometer)
- = Masse-Anschlusspunkt / GND terminal

Ansicht von oben / Top view